高分子の電氣的性質 (I)

岡 本 重 晴*

はじめに

ふつう高分子の電氣的性質の話というと、その内容は誘電性と直流電気伝導である。このほか静電気、圧電気、強誘電性、半導性など話題をひろげることも興味のあることであろうけれど、どちらかというところらの問題はまだ現象と理論との統一が必ずしもよくとれているとはいえない段階にあるといえる。そこで、この教室での話の内容からはひとまずこれらをはずし、誘電性と直流電気伝導のやさしい話をすすめてゆくことにしたい。

1. 誘電性のしくみ

誘電性とは文字通り電気を誘起する性質のことであって、これは絶縁物—もちろん高分子もこれに属する—とよばれている物質の特性である。いま絶縁物を第1図のように二つの金属板電極にはさみ、電圧 V を加えると電極に接する絶縁物の表面に電極上の電荷と反対符号の電荷が誘起される。これはよく知られている誘電分極と名付けられる現象である。この現象は、物質を構成している分子が電氣的双極子をもっていると第2図のように分子間の界面では正負の電荷が打ち消し合うために結局物質の表面の電荷だけが残ることになり、その結果電極に接する物質の表面に電荷が現われることになると説明されている。これからして、誘電性とは分子のもつ電氣的双極子に起因する性質であるということが出来る。したがって誘電性の主役は双極子である。ここで双極子とは

第3図のように距離 l をへだてて存在する $+q$ と $-q$ の電荷の対のことで、その双極子のモーメント μ は

$$\mu = q \times l \quad (1)$$

と定義されていることを思い出していただきたい。

次に分子の極性について考えてみよう。分子のなかにはこれに電界が加えられていない場合には第4図(a)のように正電荷の中心と負電荷の中心とが重なっているものがある。すなわち(1)式の l がゼロで、 $\mu=0$ の分子である。この種の分子は無極性分子と呼ばれ、二硫化炭素 CS_2 や四塩化炭素 CCl_4 などの分子はこれに属する。一方、分子のある種のものは電界が加えられていなくても、もとから正負電荷の中心が第4図(b)のように離れている。分子は双極子をもっているわけで、このような双極子を永久双極子と呼ぶ。永久双極子をもつ分子は有極性分子あるいは単に極性分子と名付けられる。塩化水素 (HCl)、水 (H_2O)、アルコール ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) な

第3図

電界 $E=0$

第4図

第1図

第2図

第5図

第6図

* Shigeharu OKAMOTO 早稲田大学教授・工博

どの分子はこれに属する。

さて分子に電界が加えられるとどうなるであろうか。無極性分子についてみると、第5図のように電界の作用によって正負電荷の中心が分離し、分子は新たに双極子をもつことになる。ここに生じた双極子は誘起双極子と呼ばれ、永久双極子と区別される。このような双極子の誘起はもちろん極性分子でも起こる。

ここで誘電分極によって物質の表面に生ずる電荷と分子の双極子との関係について調べてみよう。物質の単位表面に誘起される電荷を Q 、物質の単位体積に存在する双極子（あるいは分子）の数を N 、双極子モーメントを μ とすると

$$Q = N\mu\overline{\cos\theta} \quad (2)$$

の関係のあることが知られている。ただし θ は第6図のように電界 E_i と双極子とのなす角であり、 $\overline{\cos\theta}$ は $\cos\theta$ の統計的平均値である。また E_i は分子に実際に作用する有効電界であって、内部電界と呼ばれるものである。ところで誘起双極子 μ_i の場合には $\theta=0$ であるから

$$Q_i = N\mu_i \quad (3)$$

となる。これによって双極子 μ_i が誘起されることにより、物質の単位表面に Q_i の電荷が現われることが分かる。次に永久双極子 μ_p によって物質表面にどれだけの電荷が生ずるかを調べてみよう。極性分子に電界が加えられていない場合には分子は熱運動によって勝手な方向を向いている。したがって $\overline{\cos\theta}=0$ となり、電荷は全く現われない。しかし電界が加えられると、永久双極子は電界方向へ配向し、その結果 $\overline{\cos\theta}$ はある有限の値をもつことになる。計算の結果これは

$$\overline{\cos\theta} = \frac{\mu_p E_i}{3kT} \quad (4)$$

となることが知られている。それゆえ生成する電荷 Q_p は

$$Q_p = \frac{N\mu_p^2 E_i}{3kT} \quad (5)$$

となる。以上をもってわれわれは分子の双極子に起因して物質表面に電荷の現われてくる様子が大体つかめたこととしよう。

2. Debye の式

高分子の誘電性の話はふつう Debye の式からはじまる。これは永久双極子をもつ低分子液体の誘電性に関する式であって、次式で表わされる。

$$\epsilon^* - \epsilon_\infty = \frac{\epsilon_0 - \epsilon_\infty}{1 + i\omega\tau} \quad (6)$$

ここで ϵ^* ($=\epsilon' - i\epsilon''$, ϵ' : 誘電率, ϵ'' : 誘電損失率) は複素誘電率, ϵ_0 , ϵ_∞ は周波数 $f=0$ および $f=\infty$ に

ける誘電率, τ は誘電緩和時間, $\omega = 2\pi f$ である。

しかし正直なところ(6)式をいきなり示されてもなんのことか分からない。それでもう一度極性分子に電界が加えられたときどんな

第7図

ことになるかという話からはじめよう。第2図のように内部電界 E_i と θ の角をなす永久双極子 μ_p をもつ分子について考えると、この分子は配向にあたって粘性抵抗と熱擾乱作用を受けるから、その運動方程式は

$$\eta \frac{d\phi}{dt} + G\phi = \mu_p \sin\theta E_i \quad (7)$$

で与えられる。ここで η は摩擦係数であり、 G は双極子を定位置 (θ) にもどそうとする力の係数である。 $E_i = E_i^* e^{i\omega t}$ の交番電界の場合には(7)式の解は

$$\phi = \frac{\mu_p \sin\theta}{G} \cdot \frac{1}{1 + i\omega\tau^*} E_i^* e^{i\omega t} \quad (8)$$

$$\tau^* = -\frac{\eta}{G} \quad (9)$$

となる。 μ_p が微小角 ϕ だけ回転したときの電界方向のモーメントの成分 $\mu_p \cos(\theta - \phi)$ は ϕ の微小 ($\phi \ll 1$) なことから

$$\mu_p \cos(\theta - \phi) = \mu_p \cos\theta + \mu_p \phi \sin\theta \quad (10)$$

となる。これに(8)式を代入すると

$$\mu_p \cos(\theta - \phi) = \mu_p \cos\theta + \frac{\mu_p^2 \sin^2 \theta}{G} \cdot \frac{1}{1 + i\omega\tau^*} E_i^* e^{i\omega t} \quad (11)$$

が得られる。 $\mu_p \cos(\theta - \phi)$ の平均 $\overline{\mu_p \cos(\theta - \phi)}$ は計算の結果のみを示すと

$$\overline{\mu_p \cos(\theta - \phi)} = \frac{\mu_p^2}{3kT} \cdot \frac{1}{1 + i\omega\tau^*} E_i^* e^{i\omega t} \quad (12)$$

となる。ただし $G = 2kT$ である。したがって物質の単位表面に永久双極子の配向によって生ずる電荷 Q_p は

$$\begin{aligned} Q_p &= N \cdot \overline{\mu_p \cos(\theta - \phi)} \\ &= \frac{N\mu_p^2}{3kT} \cdot \frac{1}{1 + i\omega\tau^*} E_i^* e^{i\omega t} \end{aligned} \quad (13)$$

となる。しかし実際には誘起双極子 μ_i による電荷 Q_i

$$Q_i = N\mu_i = N\alpha_\infty E_i^* e^{i\omega t} \quad (14)$$

α_∞ : 電子分極率

が加わるから全誘起電荷 Q_t は

$$Q_t = Q_i + Q_p = N \left(\alpha_\infty + \frac{\mu_p^2}{3kT} \cdot \frac{1}{1 + i\omega\tau^*} \right) E_i^* e^{i\omega t} \quad (15)$$

となる。ところで電荷 Q_t と複素誘電率 ϵ^* との間には

$$Q_t = \frac{(\epsilon^* - 1)E}{4\pi}, \quad E: \text{外部電界} \quad (16)$$

の関係があり、内部電界 E_i としてローレンツ電界

$$E_i = E + \frac{4\pi}{3} Q_i \quad (17)$$

を用いると、(15)、(16)、(17) 式より

$$\frac{\epsilon^* - 1}{\epsilon^* + 2} = \frac{4\pi}{3} N \left(\alpha_{\infty} + \frac{\mu_p^2}{3kT} \cdot \frac{1}{1 + i\omega\tau^*} \right) \quad (19)$$

を得る。さらに ϵ_0 , ϵ_{∞} がそれぞれ $\omega=0$, $\omega=\infty$ のときの誘電率であることを考慮することにより(19)式から

$$\frac{\epsilon^* - 1}{\epsilon^* + 2} = \frac{\epsilon_{\infty} - 1}{\epsilon_{\infty} + 2} + \left[\frac{\epsilon_0 - 1}{\epsilon_0 + 2} - \frac{\epsilon_{\infty} - 1}{\epsilon_{\infty} + 2} \right] \frac{1}{1 + j\omega\tau^*} \quad (20)$$

が得られ、これを変形することによって Debye の式

$$\epsilon^* = \epsilon_{\infty} + \frac{\epsilon_0 - \epsilon_{\infty}}{1 + j\omega\tau} \quad (21)$$

$$\tau = \tau^* \frac{\epsilon_0 + 2}{\epsilon_{\infty} + 2} \quad (22)$$

が求められる。すこし式をながながと書きすぎたが Debye の式が要するに極性分子が粘性抵抗と熱擾乱作用を受けながら電界方向に配向する際に物質の表面に現われる分極電荷の挙動を誘電率に関する式で表わしたものであることがこれによって理解されるであろう。なお(7)式は第8図の Voigt モデルの粘弾性方程式

$$\eta \frac{dS}{dt} + GS = F \quad (23)$$

に相当するものである。したがって誘電性も分子運動としてこれをながめると粘弾性と本質的に似たものであることがわかる。一方 Debye の式は誘電体の電気的モデルからこれを導くことができる。第9図は誘電体の電気的モデルである。このモデルについてアドミッタンス $\dot{Y}$ を求めてみると

$$\dot{Y} = j\omega C_{\infty} + \frac{j\omega C}{1 + j\omega CR} = j\omega \dot{C} \quad (24)$$

となる。ここで $CR = \tau$ とおき、幾何学的静電容量を C_0 とすると(24)式より

$$\begin{aligned} \epsilon^* &= \frac{\dot{C}}{C_0} = \frac{C_{\infty}}{C_0} + \frac{C/C_0}{1 + i\omega\tau} \\ &= \epsilon_{\infty} + \frac{\epsilon_0 - \epsilon_{\infty}}{1 + i\omega\tau} \end{aligned} \quad (25)$$

ただし、 $C_{\infty}/C_0 = \epsilon_{\infty}$, $C/C_0 = \epsilon_0 - \epsilon_{\infty}$ である。ここで τ が粘弾性的には η/G にあたり、電気的には CR にあたる

第8図

第9図

ことから η は R に、 G は $1/C$ に相当することがわかる。したがって粘弾性モデルの粘性率は電気的モデルでは電気抵抗にあたり、弾性率は静電容量にあたることになる。さらに粘弾性モデルの並列が電気的モデルでは直列となることもこれによって明らかとなる。

3. Cole-Cole の円弧則

それでは高分子の誘電性はどのようなことになるであろうか。まず高分子の極性について考えてみよう。低分子の場合には分子自体が永久双極子をもつか否かによって極性がきめられたが高分子の場合には構造単位について考えることとし、構造単位が永久双極子をもたなければ、言い換えれば構造単位あたりの結合モーメントのベクトル和がゼロであれば当然高分子は無極性となり、ベクトル和が有限の値をもてば有極性高分子となる。たとえばポリ四フッ化エチレン $[-CF_2-CF_2-]_n$ は C-F の結合モーメントは 1.51×10^{-18} esu-cm という大きなものであるがそのベクトル和はゼロであるので無極性高分子である。一方ポリ塩化ビニル $[-CH_2-CHCl-]_n$ は C-H の結合モーメントが 0.4×10^{-18} esu-cm 程度であるのに対して C-Cl のそれは 1.5×10^{-18} esu-cm という大きなものであるため、ベクトル和はある値をもつことになる。それゆえポリ塩化ビニルは有極性高分子ということになる。したがって高分子物質の誘電性を考える場合には、物質がポリマー分子の集合からなると考えるよりも、むしろ構造単位の集合とみなす方がよい。すこしよく説明すると有極性の低分子の永久双極子モーメントは結合モーメントのベクトル和として求められ、分子内回転によってその値が変わるというようなことはふつうあまり問題にされない。しかし高分子の場合には希薄溶液の場合は別として、最も多く問題になる高分子固体の場合には分子の結合モーメントのベクトル和というものがほとんど意味をもたないのみでなく、構造単位あたりの合成モーメントの総和——これは高分子の末端距離と等価であるが——も意味をもたない。むしろ構造単位あたりの結合モーメントの合成モーメントを運動単位と考えるべきであろう。いまこの運動単位を簡単にボンドと呼ぶことにすると、ポリマー分子はこのようなボンドがベクトル的に連結されたものとみなすことができる。ところで低分子の場合には運動単位は分子自体であって、このため永久双極子はいずれの分子のものも同一の緩和時間をもつことになる。この意味から低分子の極性液体は単一緩和系であるといわれる。これに対して高分子固体の場合には各ボンドはそれぞれ異なった緩和時間をもつと考えられる。すなわち緩和時間は広く分布しているものとみなされる。それで高分子固体は多緩和系である

といわれる。K. S. Cole と R. H. Cole はこのような多緩和系の高分子固体の複素誘電率が次式で与えられることを見出した。

$$\epsilon^* = \epsilon_\infty + \frac{\epsilon_0 - \epsilon_\infty}{1 + (i\omega\tau)^\beta} \quad (26)$$

$$0 \leq \beta \leq 1$$

この ϵ^* の軌跡は第 10 図のように円弧となる。これを Cole-Cole の円弧則という。

今回は、この後話をすすめてゆく準備として、すでに

第 10 図

知られていることがらのみについてたいへん基礎的な記述を行なった。

接 着

—理論と応用—

改訂増補版完成

改訂増補にあたっては、座右の書としても役立つよう規格編に重点をおくとともに、利用者に便利のため総索引をも新たに加え、資料編も新しい製品の紹介をいたしました。

体裁 A5判 890 ページ

上製函入美装本

定価 2800 円 発売所 丸善株式会社

▶お問合せは 東京 251-5545 (高分子学会編集部)

〔内 容〕

I 理論篇

総 論 東工大・日大 金丸 競
分子間力と接着 小林理研 押田 勇雄
帯電と接着 富士フイルム 竹中 治夫
ぬれと接着 東京都立大理 佐々木恒孝
単分子膜法による接着試験

お茶の水女大 立花 太郎

界面化学と接着 東大 山口文之助
金属表面と接着 日本電気 服部 浩彦
分子構造と接着 京大化研 辻 和一郎
接着と化学構造 (合成の立場から)

京大工 岡村 誠三

化学結合による接着 東大工 岩倉 義男
接着の動力学 京工大 古川 淳二

接着のレオロジー 東京都立大理 岡 小天
接着の力学 阪工理 小島陽之助

試験法 前 東工大 故 井上 幸彦

II 応用篇

総 論 慶大工 荒井 溪吉
木材の接着 (I) 林業試 堀池 清
〃 (II) 農工大 堀岡 邦典

ガラスの接着 大日本ガラス 関野 政一
金属の接着 日立 福村 勉郎

プラスチックの接着 セメダイン 芝崎 一郎
ゴムと繊維の接着 藤倉ゴム 占部 誠亮
ゴムと金属の接着 明治ゴム 進藤吉三郎
プラスチックと金属の接着 東芝 間中 和夫
ポリエステルによる接着

理研合成樹脂 秋田 務

エポキシ樹脂による接着 小西儀助商店 沖津 俊直

合成樹脂エマルジョンによる接着

高分子化学工業 桑原富士雄

アイソトープの接着への応用

竹原化成 新保 正樹

粘着テープ (I) 積水化学 上野 透

〃 (II) ニチパン 前田邦夫, 遠山三夫

各種工業分野における接着の応用

日大工 長井 潤

III 規格篇

第 1 章 接着強度の試験法

第 2 章 接着剤の試験法

第 3 章 木材の接着に関する規格

第 4 章 ゴムの接着に関する規格

第 5 章 粘着テープに関する規格

IV 資料篇

接着関係諸会社製品紹介

索 引