表面処理液の代表的な組成とその分析方法

川 島 敏*

*メルテックス(株) (〒330-0031 埼玉県さいたま市北区吉野町 2-3-1)

Typical Ingredients of Surface Finishing Chemistry and Their Analysis Method

Satoshi KAWASHIMA*

*Meltex Inc. (2-3-1, Yoshino-cho, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0031)

Key Words : Surface Finishing, Analysis Method

1. 緒 言

表面処理に用いられる処理液の成分濃度はさまざまな要因で変化する。安定した品質で処理を行うためには、成分濃度や反応生成物濃度を分析し、処理液の状態を把握、維持管理する必要がある。また、トラブル発生時に処理液の状態を確認することは、再発防止のために重要な作業である。

本稿では、表面処理に用いられる前処理液、めっき液の分析に用いられる分析方法について解説し、代表的な組成とその管理方法について概説する。

2. 処理液の濃度変化要因

処理液の成分および反応生成物の濃度は、以下の八つの要因で変化する。

- (1) 処理反応による消耗
- (2) 処理反応による生成
- (3) 水洗水の持込み
- (4) 処理液の持出し
- (5) 補給
- (6) 排液
- (7) 副反応による消耗
- (8) 副反応による生成

処理液を建浴してから廃棄するまで、これらの要因によって処理液中の各成分濃度は、時々刻々と変化する。安定した処理を行うためには処理液の有効成分濃度や反応生成物濃度を許容範囲内に維持することが重要である。一般的な前処理は有効成分の濃度変動に対して許容度が高いが、無電解めっき液のように安定した品質を維持するためには比較的狭い管理幅を維持することが重要な処理もある。市販処理液の管理項目・管理幅は各メーカーより情報提供されており、これを充分認識することが安定した作業への第一歩である。

3. 分析方法

表面処理液の成分分析方法は容量分析と機器分析に大別される。

3. 1 容量分析

容量分析は、既知ではあるが濃度が不明の目的成分を含む溶液に、この成分と化学量論的に迅速に反応する既知濃度の試薬溶液を容積を測定しながら滴下し、反応完結に必要な試薬溶液量から目的成分を定量する方法である。表面処理に用いる処理液の成分および反応生成物の濃度が g/dm^3 のオーダーである場合は容量分析が適用できる可能性がある。容量分析は、ホールピペット、ビュレットなどの簡単な器具で実施できるため、設備投資が低く、作業への訓練も容易で、酸濃度、アルカリ塩濃度、金属濃度、酸化剤濃度、還元剤濃度、塩素濃度などの分析に用いられている。処理液の分析に用いられる容量分析法として、酸塩基滴定、キレート滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定の四種類が挙げられる。

3. 1. 1 酸塩基滴定

酸塩基滴定は中和滴定とも呼ばれ、酸と塩基の中和反応に基づく滴定方法である。図1に $0.1 \text{ mol/dm}^3 \text{ HCl } 10 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ を $0.1 \text{ mol/dm}^3 \text{ NaOH}$ で滴定した時の NaOH 滴下量と pH の関係を示す。 NaOH の滴下にともなって、 pH が上昇し、当量点である $10 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ 付近で pH が急激に上昇、そ

図1 0.1 mol/dm^3 塩酸の $0.1 \text{ mol/dm}^3 \text{ NaOH}$ による滴定曲線

表 1 主な酸塩基指示薬

指示薬	酸性色	変色域/pH	塩基性色
メチルオレンジ	赤	3.1~4.4	黄
メチルレッド	赤	4.2~6.2	黄
ブロムチモールブルー	黄	6.0~7.6	青
フェノールフタレイン	無	8.0~9.8	赤

れ以上の滴下では再び pH 変化が緩やかになる挙動を示す。未知濃度の試料に対しても、pH メーターによって pH を測定しながら滴定し、図 1 のような滴定曲線を描けば、変曲点から容易に当量点が求められる。試料溶液に pH により色に変化する化合物を添加しておけば目視で当量点を判断することができる。このような化合物を酸塩基指示薬と呼ぶ。表 1 に代表的な酸塩基指示薬を示す。図 1 の場合、試料溶液にフェノールフタレインを添加しておけば当量点で無色から赤色へ試料溶液が変色する。

3. 1. 2 キレート滴定

金属イオンは、EDTA やニトリロ三酢酸などのキレート試薬 L とキレート化合物を形成する。

この反応の平衡定数は安定度定数と呼ばれ、安定度定数が大きいほど、(1)の反応は右に片寄って進む。安定度定数の大きなキレート試薬で金属イオンを含む試料を滴定すると、キレート試薬の滴下にともなって金属イオンはキレート化され、当量点付近で金属イオン濃度が急激に減少し、図 1 と相似な滴定曲線が得られる。このとき、試料溶液に金属イオンとキレートを形成することで変色し、かつその安定度定数がキレート試薬より小さい化合物を添加しておくと、当量点での金属イオン濃度の変化を試料溶液の変色で確認することができる。たとえば、ニッケルイオンを含むアンモニアアルカリ溶液にムレキシドを微量添加すると、ムレキシドはニッケルとキレートを形成して淡黄色を示し、この試料を EDTA で滴定すると、当量点付近でのニッケル濃度低下にともなって、試料溶液はムレキシド単体の色である赤紫に変色し、当量点が目視で明確に判断できる。

3. 1. 3 酸化還元滴定

酸化還元反応を利用した分析方法。たとえば、ヨウ素は、

に示す反応で酸化剤として作用し、より卑な標準電極電位を持つ還元剤に電子を供給できる。

I_2 は濃褐色、 I^- は無色であるので、還元剤を含む試料をヨウ素で滴定すると液が淡黄色に変色するため容易に当量点を確認することができる。さらに、でんぷんを指示薬として添加すると試料が濃紫色に変色するためより鮮明に当量点を確認できる。

ヨウ素は還元剤としても利用することができる。

たとえば、銅イオンを含む試料に過剰の KI を添加するとヨウ素が生成される。

生成したヨウ素をチオ硫酸ナトリウム標準液で滴定することで銅が定量できる。

3. 1. 4 沈殿滴定

沈殿生成反応を利用する分析方法で、硝酸銀標準液によるハロゲンの分析が代表的である。塩素イオンを含む試料に指示薬としてクロム酸カリウムを添加し、硝酸銀標準液を滴下すると、

によって AgCl の沈殿が生じる。銀とクロム酸も、

によって難溶性沈殿を生じるが、溶解度が AgCl よりわずかに高いため、当量点を越えて銀イオンが過剰になるまで、この沈殿は生じない。当量点を超えると、赤色沈殿が生成し、容易に当量点を確認することができる。

3. 2 機器分析

容量分析は簡単に実施できる反面、反応が限定されており、共存物質に妨害されることもあり、mg/dm³ あるいはそれ以下のオーダーの濃度へは適用が困難で、無機酸混合溶液の分離分析、大半の有機化合物の分析には不向きである。このような条件下での定性定量分析には以下に示す機器分析が有効である。

3. 2. 1 吸光光度法

厚さ d の吸収物質層の濃度 C の溶液へ I_0 の入射光を当てて得られる透過光 I は、

$$\log_{10}(I_0/I) = \epsilon Cd \quad \cdots\cdots(7)$$

で表せる。(ランバート-ベールの法則)左辺の $\log_{10}(I_0/I)$ は吸光度を意味する。モル吸光係数 ϵ は物質と測定波長で決まる定数である。したがって、複数成分を含む溶液でも、ある成分だけが低いモル吸光係数を持つ波長が存在する場合、その成分を吸光度から分析することができる。

処理液の吸光度から直接分析するだけでなく、測定成分と反応させてより高い吸光度が得られるように調整された試薬を利用することで、分光光度法の利用分野は拡大している。この詳細については、本小特集の別稿で解説する。

3. 2. 2 元素分析

mg/dm³ あるいはそれ以下のオーダー希薄溶液の元素分析には、原子吸光法(Atomic Absorption Spectrometry, AA)が主に使われてきた。近年、誘導結合プラズマ発光分析法(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, ICP-AES)が AA と並んで用いられるようになってきた。ICP-AES は、AA と比較して測定濃度範囲が広く、好感度であるが、装置の価格が高く、アルゴンガスをを用いるためにランニングコストが高い。両者の詳細な原理と分析事例については、本小特集の別稿で解説する。

3. 2. 3 化合物の分析

無機化合物、有機化合物の定量分析には、イオンクロマトグラフ法(Ion Chromatography, IC)、高速液体クロマトグラフ法(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)、キャピラリー電気泳動法(Capillary Electrophoresis, CE)などが用いられる。表面処理に用いられる処理液は、種々の金属、無機化合物および有機化合物を含むため、この中の一成分の分析を、他の成分が妨害することがある。原理の異なる分析方法を組み合わせることで、分析時に共存物質による妨害を排除し、定量できる条件を見出すことが可

能になる。IC, HPLC, CE の原理と分析事例については、本小特集の別稿で解説する。

4. 代表的な組成と分析管理

表面処理に用いられる処理液の組成と代表的な分析・管理について概説する。各処理液の詳細分析管理方法については、本年の連載企画として順次掲載予定である。

4. 1 脱脂

【組成】 酸性脱脂処理液は、無機酸・有機酸と界面活性剤、アルカリ性脱脂処理液は水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウムなどのアルカリ塩と界面活性剤を主成分とする。

【処理による変化】 脱脂処理によって、処理液には油分などの有機化合物と素材から溶出した金属が蓄積する。また、多くは前処理工程の初段であるので、脱脂液の持出しによる濃度低下の可能性が考えられる。

【分析管理】 中和滴定法で酸濃度、アルカリ塩濃度を分析し、酸、アルカリ塩の不足分とそれに比例して界面活性剤を補給する。必要に応じて容量分析あるいは機器分析で金属濃度を分析、更新の判定を行う。

4. 2 活性化・エッチング・化学研磨

4. 2. 1 金属の活性化・エッチング・化学研磨

【組成】 活性化処理液は無機酸や有機酸、エッチング処理液は無機酸や有機酸と過酸化水素、過硫酸塩、金属塩などの酸化剤を主成分とする。化学研磨処理液はさらに界面活性剤などの反応抑制剤を含む。

【処理による変化】 いずれの処理液も程度の差はあるが処理により金属を溶解し、蓄積する。エッチング処理液、化学研磨処理液では酸化剤濃度が低下、反応生成物が蓄積する。水洗水の持込み、処理液の持出しによる濃度低下の可能性が考えられる。

【分析管理】 中和滴定で酸濃度、酸化還元滴定で酸化剤、容量分析あるいは機器分析で金属濃度を分析する。金属濃度および反応生成物濃度が高くなると、粗化状態が変化し、沈殿を生成する。金属濃度が更新の判定基準となる。

4. 2. 2 樹脂のエッチング(プラスチックへのめっき)

【組成】 ABS やポリカーボネートのエッチングには、クロム酸と硫酸の混合溶液が用いられる。

【処理による変化】 樹脂をエッチングすると Cr^{6+} が Cr^{3+} に還元され、 Cr^{3+} 濃度の増加にともなってエッチング能力が低下する。

【分析管理】 酸化還元滴定でクロム酸濃度、吸光光度法で Cr^{3+} 濃度、硫酸濃度をバリウムによる沈殿量から分析する。 Cr^{6+} 濃度を維持するために、 Cr^{3+} を電解して Cr^{6+} に酸化する電解再生法、エッチング液の一部を廃棄して新液を補給する方法がある。

4. 2. 3 樹脂のエッチング(プリント配線板へのめっき)

【組成】 プリント配線板用エポキシ樹脂のエッチング液は、過マンガン酸塩と水酸化ナトリウムを主成分とする。

【処理による変化】 樹脂をエッチングすることで過マンガン酸がマンガン酸あるいは二酸化マンガんに還元され、エッチング能力が低下する。

【分析管理】 過マンガン酸濃度、マンガン酸濃度を吸光光度法で分析する。過マンガン酸濃度を維持するために、化学的な酸化再生法¹⁾や電解再生法²⁾が用いられている。

4. 3 触媒付与

【組成】 金属への触媒付与液はパラジウム塩と塩酸などの無機酸、樹脂、セラミックなどの非金属素材への触媒付与液は塩化パラジウムと塩化スズと無機塩を主成分とする^{3),4)}。

【処理による変化】 金属素材にはパラジウムが置換析出し、非金属素材にはパラジウムコロイドが付着するため、処理によりパラジウム濃度が低下する。金属素材や金属と非金属の複合素材では、処理により金属が溶解、蓄積する。特に銅イオンは酸化剤として働き、触媒付与液の安定性が低下する。

【分析管理】 パラジウム濃度は 100 mg/dm^3 以下のオーダーであることが多く、機器分析し、補給管理する。金属の蓄積も同程度から 1 g/dm^3 程度であるので、同様に機器で分析する。4 価スズ濃度が増加すると触媒付与液が緑色に変色することから吸光光度法により浴管理する方法もある。

4. 4 めっき液の代表的な組成

4. 4. 1 無電解ニッケルめっき

【組成】 硫酸ニッケルなどのニッケル塩、ニッケルイオンを保持するための有機酸、還元剤の次亜リン酸ナトリウム、あるいはジメチルアミンボランなどのホウ素系化合物から成る^{5),6)}。

【処理による変化】 ニッケル濃度低下、還元剤濃度低下、pH 低下が起こり、ニッケルの対イオンである硫酸イオンや還元剤の酸化物である亜リン酸やホウ酸が蓄積する⁶⁾。

【分析管理】 ニッケル濃度を分析し、不足成分を補給する。市販補給剤はニッケル濃度を基準に補給することで浴性能を維持するように構成されている。より精密に管理する場合は、ニッケル濃度、還元剤濃度を分析、pH を測定し、それぞれを補給剤で調整する。また、吸光光度法でニッケル濃度を分析、pH を測定し、補給液を自動的にめっき槽に投入する機能を持つコントローラーが市販されている。めっき液の老化度は、ニッケルの累積補給量で管理する。建浴液のニッケル濃度を基準に、同量のニッケルを補給した老化度が 1 MTO (Metal Turn Over) と定義されている。蓄積する副生成物濃度は、消費されたニッケル量にほぼ比例するので、浴の MTO 数とも比例関係にある。浴老化度が高くなると、蓄積した反応生成物の影響で析出速度の低下、浴安定性の劣化、密着不良などが発生する可能性が高くなる。浴の MTO 数が更新の判定基準となる。

4. 4. 2 無電解銅めっき

【組成】 硫酸銅、塩化銅などの銅塩、銅イオンを保持するためのロッセル塩や EDTA、還元剤のホルマリンが主成分である⁷⁾。

【処理による変化】 銅濃度低下、還元剤濃度低下、pH 低下が起こり、銅の対イオンである硫酸イオンや還元剤酸化物であるギ酸が蓄積する。

【分析管理】 銅濃度を分析し、不足成分を補給する。市販補給剤は銅濃度を基準に補給することで浴性能が維持できるように構成されている。より精密に管理する場合は、銅濃度、還元剤濃度を分析、pH を測定し、それぞれを補給剤で調整

する。また、吸光光度法より銅濃度を分析、pHを測定し、補給液を自動的にめっき槽に投入する機能を持つコントローラーが市販されている。無電解銅めっき液ではカニツアロ反応で経時的にホルマリンが消耗されるため、数日の休止後に再稼働する時には還元剤濃度とpHないしは水酸化ナトリウム濃度を分析、還元剤と水酸化ナトリウムを補給する。めっき液の老化度は、ニッケル同様の銅の累積補給量で管理する。浴老化度が高くなると、蓄積した反応生成物の影響で析出速度の低下、浴安定性の劣化、つき周りの低下などが発生する可能性が高くなる。浴のMTO数が更新の判定基準となる。

4. 4. 3 置換金めっき/無電解金めっき

【組成】 シアンタイプ置換金めっき液は、シアン化金カリウム、シアン化ナトリウムおよび有機酸、ノーシアンタイプ置換金めっき液は、亜硫酸金塩、亜硫酸ナトリウム、有機酸を主成分とする。無電解金めっきは、上記組成に還元剤(シアンタイプではホウ素化合物、ノーシアンタイプではアスコルビン酸、ヒドロキノンなど)が添加される⁸⁾。

【処理による変化】 いずれのめっき液でも金濃度が低下する。置換金めっき液では、Niなどの被処理物から溶解した金属が蓄積する。無電解金めっき液では、金属と還元剤の酸化生成物が蓄積する。

【分析管理】 金濃度を機器分析し不足分を補給する。蓄積する金属イオンによっては析出速度や皮膜外観に影響を与えるため、原子吸光光度法などを用いて金属濃度を測定する。金属濃度が更新の判定基準となる。

4. 4. 4 電気銅めっき

【組成】 硫酸銅、硫酸、塩素および光沢剤から構成される。

【処理による変化】 電解にともなって光沢剤を消耗する。析出量と等しい銅がアノードから溶解するため、銅濃度の変動は少ない。硫酸濃度、塩素濃度は汲出しでわずかに変動する。

【分析管理】 Cyclic Voltammetric Stripping(CVS)法で光沢剤濃度を分析し、管理する^{9)~12)}。光沢剤によってはハルセルめっき試験を行い、光沢剤濃度を判定し、補給を行う。酸化還元滴定法で銅濃度、中和滴定法で硫酸濃度を分析・管理する。塩素イオン濃度は、酸化還元滴定法で精度良く分析でき、簡易的には吸光光度法が用いられる。

4. 4. 5 電気ニッケルめっき

【組成】 ニッケル塩、無機酸、有機酸および光沢剤から構成される。

【処理による変化】 電解にともなって光沢剤を消耗する。析出量と等しいニッケルがアノードから溶解するため、ニッケル濃度の変動は少ない。酸濃度は汲出しでわずかに変動する。

【分析管理】 通電電流量を基準に補給するか、ハルセルめっき試験を行い、光沢剤濃度を判定、補給を行う。キレート滴定法でニッケル濃度、中和滴定法で酸濃度を分析・管理する。

4. 4. 6 すずめっき

【組成】 スズ塩、無機酸、有機酸および光沢剤から構成される。

【処理による変化】 電解にともなって光沢剤を消耗する。析出量と等しいスズがアノードから溶解するため、スズ濃度の変動は少ない。酸濃度は汲出しでわずかに変動する。

【分析管理】 通電電流量を基準に補給するか、ハルセルめっき試験を行い、光沢剤濃度を判定、補給を行う。酸化還元滴定法でスズ(Sn^{2+})濃度、中和滴定法で酸濃度を分析・管理する。

5. 結 言

本稿では、表面処理における分析法をかなり要約して解説した。容量分析について、より詳しい知識を得たい場合は、文末の分析化学関係書籍を参考にさせていただきたい。これらは、執筆時点で比較的大きな書店や通信販売で購入できるものである。

表面処理に用いられる前処理、めっき液の組成については代表的なものにとどめており、筆者の経験に基づくもので、すべての処理、めっき液に適用できるものではない。特に、近年、新素材や新しい表面処理が各薬品メーカーから発表されており、本稿に書き込めなかったものが数多くあると認識しており、今後の小特集で不足分が網羅できるよう企画している。

(2003-2-3 受理)

分析化学参考図書

- 1) 小熊幸一；基礎化学シリーズ7 基礎分析化学(朝倉書店, 2000)
- 2) 井村久則, 鈴木孝治, 保母俊行；分析化学1(丸善, 1996)
- 3) 木村 優, 中島理一郎；分析化学の基礎(裳華房, 1996)
- 4) 藤永太郎(編)；改定新版 基礎分析化学(朝倉書店, 1994)
- 5) 黒田六郎, 杉谷嘉則, 渋川雅美；分析化学(裳華房, 1988)

文 献

- 1) C. I. Courduvelis, A. R. Del Gobbo ; U. S. Patent 4,629,636 (1986)
- 2) T. E. Sullivan, J. Haydu ; U. S. Patent 4,859,300 (1989)
- 3) C. R. Shipley Jr. ; U. S. Patent 3,011,920 (1961)
- 4) 逢坂哲弥, 二瓶公志, 後藤文男；電気化学, 50, 418 (1982)
- 5) 岡 博幸；表面技術, 53, 7 (2002)
- 6) 久保井義夫；表面技術, 49, 475 (1998)
- 7) 藤波知之；表面技術, 53, 15 (2002)
- 8) 渡辺秀人；表面技術, 53, 22 (2002)
- 9) C. Ogden, D. Tench ; *Plat and Surf. Fin.*, 66(12), 45 (1979)
- 10) R. Haak, C. Ogden, D. Tench ; *Plat and Surf. Fin.*, 68(4), 52 (1981)
- 11) R. Haak, C. Ogden, D. Tench ; *Plat and Surf. Fin.*, 69(3), 62 (1982)
- 12) W. O. Freitag, C. Ogden, D. Tench, J. White ; *Plat and Surf. Fin.*, 70(10), 55 (1983)