特集(2)・環境問題を考えるシンポジウムより

NO_x発生メカニズムと防止対策

佐野 寛*

1. はじめに

化石燃料の大量消費は、SO_x、NO_x、ばいじんを始め、CO₂多発による地球温暖化に至るまで、各種の問題を引き起こしている。今回は、NO_x問題のみに焦点を絞り、NO_x公害に対してどのような対策の選択肢があるかを図-1によって見て行こう。

化石燃料の大量使用という現状から出発して、色々な選択肢を四方に伸ばして見る。省エネルギーは、省エネ率に比例してNO_x発生を低減すること多いが、大した低減率にはならない。新エネルギー開発は、太陽・地熱・風力などは無NO_xであるが、石炭液化などは高NO_x燃料を生産するので、かならずしもNO_x抑制が約束されているわけではない。また、燃料電池など無NO_x型のエネルギー利用も、最近漸く一部、緒に付いたに過ぎない。やはり現段階では、燃焼利用を中心に対策を検討する時期である。

2. 燃焼における各種のNO_x抑制法

既に知られている主要なNO_x抑制燃焼技術を、図-2の上下左右に展開して整理して見る。まだ課題が多

図-1 NO_x対策の選択肢 図-2 燃焼におけるNO_x抑制技術の選択肢

い技術には☆を、その方法の齎す欠点には★を付けておく。

後述のように、NO_xの生成は高温酸化炎で起きるのが主であるから、高温火炎を抑止する排煙の部分再循環や水添加など(T抑制)と、O₂を削減し酸化炎を制御する二段燃焼(O抑制)とが、重要なNO_x抑制技術となる。

本来、熱源をつくり出す燃焼において、高温を抑止するのは本質的に都合の悪いことで、省エネルギー的に不利になり易いのは当然である。

また、酸化炎を避けて空気不足で燃焼すれば、不完全燃焼→スス発生となるので、別な公害を招く。

そこで、果たしてそのような問題を克服できる低NO_x燃焼法がないものか、NO_x発生の原理にたち帰って検討して見よう。

3. 燃焼におけるNO_xの生成条件

燃焼におけるNO_xの生成には、次の3種が知られている。

- ①熱的 (thermal) NO_x
- ②燃料 (fuel) NO_x
- ③励起 (prompt) NO_x

*大阪工業技術試験所機能応用化学部長
Hiroshi SANO

①熱的 (thermal) NO_x (t- NO_x と略称)

t- NO_x は、空気の主成分 N_2 の酸化によって発生する NO_x であり、高温酸化炎で多発する。もっとも普通の発生源である。激しい吸熱反応なので、t- NO_x は高温ほど起き易い。

②燃料 (fuel) NO_x (f- NO_x と略称)

燃料中に含有される有機窒素分は空気中にある N_2 より遥かに酸化されやすい。

1%燃料N分 = 理論 NO_x 約2000ppm

N分の含有量はおおよそ石炭1%, C重油0.3%, 灯油0.03%である。それより軽質の燃料ではN分は無視できる。

燃料N分 (f-N分) は次のような順序で反応する。

プレ NO_x からf- NO_x への転化率は、 NH_x において50~20%, CN(シアン)ではほとんど100%に近い。もし高温で O_2 欠乏状態が続くと、プレ NO_x は結局 N_2 に転化してしまう(高温還元炎によるf- NO_x 抑制効果)。f- NO_x は最近の低N燃料の普及で、主要な問題ではなくなりつつある。

③励起 (prompt) NO_x (P- NO_x と略称)

無N分の燃料の中低温燃焼でも、疑似f- NO_x 状の発生が起こる。燃料分子の熱分解で発生する分子断片ラジカルが空気 N_2 を攻撃してプレ NO_x を生成するためである。

P- NO_x の発生量は小さいので問題は少ないが、対策としてはf- NO_x に準ずる。

4. 燃焼経過モデル図による NO_x 診断

燃焼とは、次のような経過をたどる一連の現象である。

[燃焼+空気]・(常温)→昇温, 発火→
→発熱と O_2 消費(炎)→(理論燃焼温, 約2100℃)
→熱回収(降温)→排煙……

NO_x 生成には温度Tと酸素Oの効果が高いため、燃焼経過を温度と残存 O_2 %で図-3の上に追って見る。

理論燃焼線は、右下(低温, $\text{O}_2=21\%$)からスタートして左上(2100℃, 無 O_2)へ至る。燃え切り後は、熱回収(または放熱)によって降温(左下へ)、排煙に到る。

図-3 理論燃焼線, 空気比効果

NO の平衡濃度は、高温・濃 O_2 ほど高い。さらに NO の生成反応速度も、温度の関数なので、便宜的に炎内滞在時間1秒として NO 100ppm到達領域を「 NO 発生危険域」と名付けて、斜線を付けた。

t- NO_x 抑制技術とは「 NO 発生危険域を如何に回避して燃焼するか」に尽きる。

図によると、高温の効果は1400℃以上で顕著である。酸素については、5%以上ではほとんど変わらない(危険域曲線が寝ている)ので、O抑制をかけるためには5%以下、のぞましくは2%以下まで O_2 を削減する必要がある。また、平均値としては NO 発生危険域に突入しなくても、炎の中の「熱の島」(灼熱炭粒で代表)を発生すれば図-2のように危険域への引金となる。灼熱炭粒の発生はC効果として考慮する。以上、t- NO_x 抑制技術にはT, O, Cの3効果を考慮し、これを抑制することが要点である。

例1 ★高空気比燃焼: 図-3において、空気比2で燃焼すれば、残存 $\text{O}_2=10.5\%$ 、炎温度=1050℃において燃焼が終了→放熱, 降温排煙となるので「 NO 発生危険域」には接近しないはず。しかし、実際は燃焼ムラがあり、濃厚な部分炎には「 NO 発生危険域」へ突入は不可避。特に炭粒が析出すれば、炭粒予熱→発火により、炎中にheat spotを生成して NO 域に大量に突入するだろう。

例2 ☆低空気比燃焼: 空気比1以下では、高温でも無 O_2 となることによって NO 域回避(O抑制)できるはずである(実際は未燃分や炭粒子が残る一方、残 O_2 も共存し、図-4の理論燃焼線に巾を生じ、 NO 発生危険域に部分的に進入する)

例3 ☆炎の熱輻射: 1000℃以上では、熱輻射が激化

図-4 熱放射によるT抑制効果

するので、炎反応途上で降温が始まり、図-4左上のように理論燃焼線は下方へ広がり、NO域回避（T抑制）に役立つことになる。薄炎、分割炎ケースがそれで、もし、外壁を断熱し熱放射を妨げれば、薄炎タイプの低NO_xバーナの性能は大幅に失われる。

上記のように、燃焼経過モデル図上での頭腦的シミュレーションによって、各種技術の長所・短所などを自在に推定できる。

5. 燃焼制御による各種NO_x抑制法の現状と将来

空気比制御（低酸素燃焼）は、無駄な排ガスを削減して省エネとなることが明確であるとして、しばしば指向される。しかし、「NO発生危険域」を離脱するほどに低O₂にするには図-3からも明らかなように、ほとんど無O₂となり、未燃分多発→スス発生の障害を招く。さりとて中途半端な低O₂化（→2～5%）ならば、却って高温炎化によりNO発生危険域への突入を促進することになるのは、図-3～4からも予想される。

逆に、燃焼室拡張、冷却壁、燃焼負荷削減……などはt-NO_x抑制に確実に有効であるが、同時に反・省エネでもある。

5.1 排煙再循環

排煙で供給空気を希釈すれば、酸素が薄まり、燃焼線はスタートから図の左に寄るので、TとOとが下がり図-5のようにNO域から遠ざかる（t-NO_x抑制）。

ただし、高温の排煙（＝火炎直後）を再循環してみても温度は下がらない（→単なる巡回炎バーナ）。だが、その場合でも、燃料の熱分解→ガス化が促進され、均一燃焼になりheat spot防止（T抑制）には貢献す

図-5 排煙再循環（T抑制）

る。

自己再循環は、原理的にT抑制には関係ないが均一燃焼を助けることでC抑制が期待でき、さらに均一燃焼のおかげで低O₂化が進められる副産物として、後述のf-NO_x抑制をも支援する機能を持っている。

5.2 水添加

水添加（水吹き込み、水蒸気吹き込み）はt-NO_x抑制に直接、有効である。図-6では、理論燃焼温度を引き下げ、NO域を回避できる。ただし、不均一な水添加は不燃焼部分を作るので有害である。

油に乳化混合するのは不均一化の恐れが少ないので、燃焼側としては、比較的安心できる。

水添加は、炭粒のガス化を（1200°C以上では）促進するので、均一燃焼を補助することによって二段燃焼を支援する機能を示す。

図-6 水添加（T抑制、C抑制）

この反応は吸熱反応なので、炭粒のheat spot防止に著効があり、C効果抑制に貢献する。

しかし、水添加が、遅い時期、すなわち図左上の後に行われれば、単に回収熱を減損させるだけであり、全くt-NO_x抑制効果はない

5.3 二段燃焼

二段燃焼は全く異なったNO_x抑制機能を持つI炎とII炎とでの構成される(図-7)。

I炎=高温還元炎; O抑制. 空気比0.7前後(三割ほど燃料過剰)で燃焼すると燃焼終了時にほとんど無O₂となり(→O抑制効果), これがI炎. もし十分な温度が得られれば, 残存燃料はススにならず, COやH₂に転換される。

II炎=低温酸化炎; T抑制. 次にI炎を暫時, 放熱後に追加空気で燃え切らせる. これがII炎=低温酸化炎。

二段燃焼の問題点, I炎で均一に空気混合できていない場合には多量のススを発生し, 炭粒がII炎で燃えてheat spotを発生→NO_x多発となる。「不完全燃焼なりに, 均一に燃えないといけない」という要求を満たすためにいろいろな工夫がなされている. 自己再循環, 水添加との組合わせは, その打開策のひとつである。

二段燃焼の長所はf-NO_x抑制に有効という点である. 二段燃焼法では, 燃料N分やその二次生成プレNO_x分(NH_x, CN)が十分に熱分解を受ける時間を持つので, 脱窒素反応が起る。

5.4 自然二段燃焼

自然二段燃焼の例は極めて多い. 長炎などは, 自然多段燃焼である. しかし, 三段以上の多段燃焼は, 診断図(図-8)で検討すると, 段数を増加しても無駄が増えるだけで, 有効度向上は期待しにくい。

非化学当量燃焼, 濃淡燃焼, 偏向炎, などとも二段燃焼の一種である。

いずれの場合でも, 濃火炎は, 高温還元炎であるI炎相当(O抑制), 淡火炎は低温酸化炎となる. そし

図-7 二段燃焼 (O抑制, T抑制)

図-8 長炎=自然多段燃焼

てI炎を放熱後, 追加空気で燃え切らせる(もしI炎の直後にII炎へ移行させると, 放熱がなくなり, 理論燃焼線と一致するためNO_x抑制効果は消失する). 濃淡合流炎は, II炎相当(T抑制)と考えてよい。

このようにして診断図を運用すれば, 運転管理の努力方向に迷いを生まなくなり, また, 自分の意図を反映させた燃焼炎設計への道を拓くことも容易になるであろう。

報

平成元年度, 春の叙勲にて本会会長, 岩井重久氏(京都大学名誉教授)が, 勲2等瑞宝賞を受章された. 岩井重久氏は, 言うまでもなく我国衛生工学の創始者の一人であり, 京都大学在職, 退官後も国内外において「環境衛生工学」を中心に幅広い活動を展開されています。

本会においては, 環境技術の振興に資するべく学際

告

的取り組みのできる機関の創設を提唱され, 環境技術研究協会の前身である「環境技術研究会」の時より, 会長として文字通り先頭に立ってご指導いただいております。

今回の受章を, 環境関連に携わる研究者・技術者の集う本会全体の励みとして, より一層斯界に資する機関づくりに邁進いたします。